

Artikelnummer/Product number: 147929

Barnsked, Good Grips, böjbar Childrens spoon, Good Grips, bendable

Användningsområde / How to use the product

Besticken har handtag i mjukt gummi som ger grepp även med våta händer. Besticken böjs lätt till önskad vinkel till vänster eller till höger.

The cutlery has a handle in soft rubbermaterial for better grip even if your hands are wet. The cutlery can be bent to a desired angle, left or right.

Säkerhetsanvisning / Safety instructions

Tål att böjas flertalet gånger innan den slutligen knäcks. Kontrollera att materialet i den böjda vinkeln inte är utslitet innan besticken används. När materialet i vinkeln börjar utmattas ska besticken kasseras.

The cutlery can be bent several times until it finally snaps. Check the bent part of the cutlery before use. When the bent material is being worn out the cutlery should be rejected.

Skötselanvisning / Care Instructions

Diskmaskin.

Dish washer safe.

Tekn. spec/Tech spec.

Rostfritt stål/Stainless steel

Vikt/weight: 70-80 g.

Handtag längd/lenght handle: 10 cm

Tjocklek/thickness: Ø 30 mm

